



AUTOMATIC SHARPENER ASSEMBLY



- M-232**
Oiling Felt for Idler Gear
2号ギヤーフェルト
- M-233**
Set Screw for Oiling Felt
フェルト止めネジ
- M-126U**
Upper Spring for Bell Crank
停止棒スプリング(上)
- M-126L**
Lower Spring
停止棒スプリング(下)
- M-127**
Sharpener Housing
面フタ
- M-128**
Bottom Plate Screw
面フタ台止めネジ
- M-129**
Bottom Plate
面フタ台
- M-130**
Oil Pad & Holder
油受け(大)
- M-131**
Screw for Oil Pad
油受け(大)止めネジ
- M-132**
Bell Crank With Pin & Bushing
ブリークランク
- M-133**
Screw for Cover
ブリーカバー止めネジ
- M-134**
Cover for Criver
ブリーカバー



- M-135**
Right Hand Follower Nut
角シャフトナット(右)
- M-136**
R.H.Square Shaft
角シャフト(右) 6"~8"
角シャフト(右) 9"~10"
- M-137**
Left Hand Follower Nut
角シャフトナット(左)
- M-138**
L.H.Square Shaft
角シャフト(左) 6"~8"
角シャフト(左) 9"~10"
- M-139**
Push Rod
停止棒
- M-140**
Roll Pin for Push Rod
ロールピン
- M-141**
Driver Shaft With Gear
4号ギヤー
- M-142**
Screw for Spreader Pin
停止角止めネジ
- M-143**
Spreader Pin
停止角
- M-144**
Gear & Shaft
1号ギヤー
- M-145**
Bearing for Gear
1号ギヤーリング
- M-138 W**
L.H.Square Shaft Washer
角シャフト左ワッシャー
- M-146**
Rubber Driver & Driver Pulley(Set)
ウレタンプーリー
- M-148**
Spur Gear
5・6号ギヤー
- M-149**
Ball Bearing for Crank
ベアリング608
- M-150**
Retaining Ring
クリセントワッシャー
- M-151**
Thrust Washers for Spiral Gear
3号ギヤーワッシャー
- M-152**
Lock Nut for Crank Shaft
2号ギヤーシャフトナット
- M-153**
Shaft for Crank
2号ギヤーシャフト
- M-154**
Washer for Crank Shaft
2号ギヤーシャフトワッシャー
- M-155**
Lock Ring for Ball Bearing
ブリークランク止め輪
- M-156**
Idler Gear with Bushing
2号ギヤー
- M-157**
L.H.Spiral Gear with Key
3号ギヤー